



Installation

Raccordement de l'alimentation en eau pluviale

Le raccordement à la descente d'eaux pluviales des toits avec le filtre cuve Trident se fait au moyen d'un manchon double DN 110 (voir illustration ci-dessous !).

Raccordement de l'écoulement à l'égout

Le raccordement de la mise à l'égout à la tuyauterie d'évacuation du filtre cuve Trident se fait au moyen d'un manchon DN 110 (voir illustration ci-dessous !).

Raccordement à la tuyauterie d'évacuation de l'eau pluviale filtrée

Raccordement de la tuyauterie d'écoulement de l'eau pluviale filtrée à l'arrivée d'eau calme dans la citerne. Raccorder un manchon de DN 110 sur l'arrivée d'eau calme. (Voir illustration ci-dessous !).



!!!Le corps du filtre doit être mis à niveau après l'installation !!!